


InfraStruXure - Rallonge pour câble de module de distribution de l'alimentation

Instructions d'installation

Présentation

La rallonge InfraStruXure permet d'augmenter la longueur de câble disponible pour un module de distribution de l'alimentation. La rallonge est disponible en plusieurs longueurs, calibres et types de connecteur. Elle permet d'atteindre des équipements montés dans des racks ou des armoires qui ont été déplacés et se trouvent loin du module de distribution de l'alimentation. Les longueurs disponibles vont de 1,2 mètres (3,9 pieds) à 9,7 mètres (31,8 pieds) par paliers de 60 cm (2 pieds). Toutes les rallonges sont dotées d'une fiche IEC 309 à une extrémité et d'une prise IEC 309 à l'autre.




Avertissement : Utiliser cette rallonge de câble uniquement avec un système de distribution de l'alimentation InfraStruXure de 400 V. Ne pas l'utiliser pour d'autres applications.

Installation de la rallonge




Remarque : Il n'est pas nécessaire de mettre hors tension le module de distribution de l'alimentation pour raccorder la rallonge à un câble d'alimentation de module existant.

- 1 Brancher la fiche de la rallonge sur la prise du câble d'alimentation du module de distribution.




- ② Faire traverser la prise de la rallonge reliée précédemment dans un passe-câbles jusqu'au rack ou à l'armoire contenant l'équipement à alimenter.



- ③ Dans le rack ou l'armoire, brancher la fiche de cet équipement sur la prise de la rallonge. Une vue générale des branchements de la rallonge est illustrée ci-dessous. Si possible, placer la prise et la fiche dans le rack de l'équipement de façon à optimiser l'espace dans le passe-câbles.

Système InfraStruXure - Vue du haut



- ① Câble du module de distribution de l'alimentation
- ② Rallonge de câble
- ③ Câble à l'intérieur du rack ou de l'armoire

Contenu entier : Copyright 2007 American Power Conversion Corporation. Tous droits réservés.

Toute reproduction intégrale ou partielle sans permission est interdite. APC, le logo APC et InfraStruXure sont des marques commerciales d'American Power Conversion Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés, les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés uniquement à titre d'information.



990-2456B-012



12/2007